

## نصب باتری

برای اطلاع از هشدارها و سایر اطلاعات مهم درباره دستگاه به راهنمای/اطلاعات مهم ایمنی و دستگاه موجود در جعبه دستگاه مراجعه نمایید.

Oregon توسط یک عدد باتری AA راه اندازی می شود (همراه دستگاه ارائه نشده است). از باتری های آلکالین، NiMH یا لیتیوم استفاده کنید.

برای عملکرد مطلوب و حداکثر عمر باتری، از باتری های با کیفیت استفاده کنید. بهترین عملکرد با استفاده از باتری های لیتیوم و باتری های قابل شارژ NiMH، که مدت زمان استفاده آنها کمتر از یکسال باشد و ظرفیت آنها بالاتر از ۲۵۰۰ میلی آمپر باشد، حاصل می شود.

### برای نصب باتری ها

۱. ضامن را بلند کنید و قاب باتری را بردارید.
۲. باتری ها را با توجه به قطب های آنها وارد کنید.
۳. قاب باتری را در جای خود بگذارید و ضامن را به سمت پایین فشار دهید.



**توجه:** در صورتی که نمی توانید برای چند ماه از Oregon استفاده کنید، باتری ها را خارج کنید. در صورت خارج کردن باتری ها، اطلاعات ذخیره شده از بین نمی روند.

### برای انتخاب نوع باتری:

۱. در منوی اصلی، **Setup** (تنظیم) < **System** (سیستم) < **Battery Type** (نوع باتری) را انتخاب کنید.
۲. **Alkaline** (آلکالین)، **Lithium** (لیتیوم)، یا **NiMH** را انتخاب کنید.

## شروع به کار

### برای شروع به کار Oregon:

۱. کلید را فشار دهید.
- برای خاموش کردن Oregon، کلید را فشار داده و نگهدارید.

### برای تنظیم میزان روشنایی زمینه:

۱. هنگام روشن بودن Oregon، کلید را فشار داده و سریع رها کنید.
۲. برای تنظیم میزان روشنایی، یا را لمس کنید.

### برای قفل کردن یا باز کردن صفحه نمایش:

۱. کلید را فشار داده و سریع رها کنید.
۲. **Lock Screen** (قفل کردن صفحه نمایش) (یا **Unlock Screen** (باز کردن صفحه نمایش)) را لمس کنید.

### برای دریافت سیگنال های ماهواره های GPS:

۱. به یک محیط بدون سقف (رو باز)، به دور از ساختمان های بلند و درخت ها بروید.
۲. Oregon را روشن کنید. ممکن است پیدا کردن سیگنال های ماهواره چند دقیقه ای طول بکشد.

مپله های روی منوی اصلی نشان دهنده قدرت ماهواره است. هنگامی که مپله ها سبز هستند، Oregon سیگنال های ماهواره را دریافت کرده است.



منوی اصلی

## استفاده از صفحه نقشه

برای دسترسی به صفحه نقشه، **Map** (نقشه) را لمس کنید.

موقعیت فعلی شما توسط یک علامتگذار موقعیت نمایش داده می شود.

### برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی:

۱. یا را لمس کنید.

### برای حرکت در نقشه:

روی صفحه نقشه، صفحه نمایش را لمس کنید و بکشید.

### برای بررسی اطلاعات کامل یک نقطه روی نقشه:


۱. در صورت نیاز، به موقعیتی که می خواهید بررسی کنید، بروید و سپس آن را لمس کنید.
۲. برای اطلاعات بیشتر، دکمه اطلاعات را در بالای صفحه نمایش لمس کنید.

### برای نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطلاعات:

۱. در صفحه اصلی، **Setup** (تنظیم) < **Map** (نقشه) < **Data Fields** (فیلدهای اطلاعات) < **Show Data Fields** (نمایش فیلدهای اطلاعات) را لمس کنید.
۲. **Never** (هرگز)، **When Navigation** (هنگام راه یابی)، یا **Always** (همیشه) را لمس کنید.

### برای تغییر فیلدهای اطلاعات صفحه نقشه

۱. در صفحه نقشه، یکی از فیلدهای اطلاعات را لمس کنید.
۲. یک نوع اطلاعات را لمس کنید.



دامنه زوم

دکمه های زوم


علامتگذار موقعیت

دکمه اطلاعات

## ایجاد و ویرایش نقاط مسیر

برای علامتگذاری موقعیت فعلی بعنوان نقطه مسیر و ویرایش نقطه مسیر:

۱. در **Main Menu** (منوی اصلی)، **Mark Waypoint** (علامتگذاری نقطه مسیر) را لمس کنید.
۲. **Save and Edit** (ذخیره و ویرایش) را لمس کنید.



را لمس کنید.

- ویژگی را که می خواهید تغییر دهید، لمس کنید.
- برای ایجاد تغییر حروف، عددها و علامت ها را لمس کنید.
- را (به جز موقعی که یک علامت را تغییر می دهید) لمس کنید. در صورت نیاز، سایر ویژگی ها را تغییر دهید.
- را لمس کنید.

### برای ویرایش یک نقطه مسیر:

۱. در منوی اصلی، **Waypoint Manager** (مدیریت کننده نقطه مسیر) را لمس کنید.
۲. نقطه مسیری را که می خواهید ویرایش شود، لمس کنید.

### برای حذف یک نقطه مسیر:

۱. در منوی اصلی، **Waypoint Manager** (مدیریت کننده نقطه مسیر) را لمس کنید.
۲. نقطه مسیری را که می خواهید حذف شود، لمس کنید.
۳. **Delete Waypoint** (حذف نقطه مسیر) را لمس کنید.

### برای تغییر موقعیت یک نقطه مسیر به موقعیت فعلی:


۱. در منوی اصلی، **Waypoint Manager** (مدیریت کننده نقطه مسیر) را لمس کنید.
۲. نقطه مسیری را که می خواهید تغییر موقعیت یابد، لمس کنید.
۳. **Reposition Here** (تغییر موقعیت این محل) را لمس کنید.

## راه یابی به یک مقصد

برای رفتن به یک نقطه با استفاده از **Where To?** (به کجا؟):

۱. در منوی اصلی، **Wherer To?** (به کجا؟) را لمس کنید.
۲. یک گروه را لمس کنید.
۳. موردی را که می خواهید به آن بروید، لمس کنید.
۴. **Go** (برو) را لمس کنید. یک خط رنگی مسیر شما را نشان می دهد.
۵. **Compass** (جهت نما) را لمس کنید.
۶. برای رفتن به مسیر از جهت نما استفاده کنید.

دکمه اطلاعات




برای رفتن به یک نقطه روی نقشه:

۱. در منوی اصلی، **Map** (نقشه) را لمس کنید.
۲. نقطه را روی نقشه لمس کنید.
۳. دکمه اطلاعات را در بالای صفحه نمایش لمس کنید.
۴. **Go** (برو) < **Compass** (جهت نما) را لمس کنید.
۵. برای رفتن به مقصد از جهت نما استفاده کنید.

برای متوقف کردن عملکرد راه یابی، **Where To?** (به کجا؟)

< **Stop Navigation** (توقف راه یابی؟) را لمس کنید.




## استفاده از جهت نما

برای باز کردن صفحه جهت نما:

در منوی اصلی، **Compass** (جهت نما) را لمس کنید.

هنگام راه یابی، جهت نما را بصورت افقی نگه دارید.

صرف نظر از جهت حرکت شما، جهت اشاره گر مقصد شما را نشان می دهد. اگر جهت اشاره گر بالای صفحه جهت نما باشد شما مستقیماً در حال سفر به سمت مقصد خودتان هستید. اگر اشاره گر جهت دیگری را نشان می دهد به سمتی بپروئید که اشاره گر، بالای صفحه جهت نما قرار بگیرد.



فیلدهای اطلاعات

جهتی که اکنون در حال سفر به آن هستید

جهت مقصد



بعد از چابتهایی در مسافت های طولانی، تحمل تغییرات دما، یا تعویض باتری، جهت نما را کالیبره کنید.

برای کالیبره کردن جهت نمای الکترونیکی (Oregon مدل های 300، 400c، 400 و 400i)

۱. هنگامی که در فضای باز (بدون سقف) هستید، Oregon را افقی بگذارید و نزدیک چیزهایی که بر روی میدان مغناطیسی تاثیر می گذارند، مانند ماشین ها، ساختمان ها یا خطوط انتقال نیرو که از بالای سرتان می گذرد، نباشید.
۲. در منوی اصلی **Setup** (تنظیم) < **Heading** (حرکت براساس قطب نما) < **Press To begin Compass Calibration** (برای شروع کالیبره شدن جهت نما، فشار دهید) را لمس کنید.
۳. **Start** (شروع) را لمس کنید و از جهت های صفحه نمایش پیروی کنید.


## ایجاد مسیرها و استفاده از مسیرهای طی شده

برای ایجاد و حرکت در یک مسیر جدید:

۱. در منوی اصلی، **Route Planner** (طراح مسیر) < **Create Routs** (ایجاد مسیرها) < **Select First Point** (انتخاب اولین نقطه) را برای انتخاب یک نقطه شروع، لمس کنید.
۲. یک گروه را لمس کنید.
۳. اولین مورد روی مسیر را لمس کنید.
۴. **Use** (استفاده) < **Select Next Point** (انتخاب نقطه بعدی) را لمس کنید.
۵. این کار را تا کامل شدن مسیر تکرار کنید.
۶. برای ذخیره کردن مسیر  را فشار دهید.
۷. برای راه یابی براساس مسیر  < **Where To?** (به کجا؟) < **Routes** (مسیرها) را لمس کنید.

برای ضبط مسیرهای طی شده شما

۱. در منوی اصلی، **Setup** (تنظیم) < **Tracks** (مسیرهای طی شده) < **Track Log** (گزارش مسیرهای طی شده) را لمس کنید.
۲. **Record** (ضبط)، **Do Not Show** (عدم نمایش) یا **Record** (ضبط)، **Show On Map** (نمایش روی نقشه) را لمس کنید.

اگر **Record** (ضبط)، **Show On Map** (نمایش روی نقشه) را انتخاب کنید، مسیر طی شده شما بصورت  روی نقشه نمایش داده می شود.

برای پاک کردن مسیر طی شده فعلی:

۱. در منوی اصلی، **Setup** (تنظیم) < **Reset** (برگرداندن به حالت اولیه) < **Clear Current Track** (پاک کردن مسیر طی شده فعلی) < **Yes** (بله) را لمس کنید.

GARMIN

مجموعه Oregon™

راهنمای سریع

